




1. При первоначальном подключении, введите пароль cariitti (установлен по умолчанию). ВНИМАНИЕ! Для телефонов Android пароль = 3456



2. Нажмите «RGBW Projector» для входа в программу управления и настройки.



3. Нажмите «Настройки» для изменения названия проектора и смены пароля.



4. Введите новый пароль для проектора RGBW. Это рекомендуется сделать, чтобы посторонний человек не мог подключиться к проектору и управлять им.

5. Введите для проектора RGBW новое имя. Если у Вас есть несколько проекторов, ими будет легче управлять, если каждый из них будет иметь свое имя.







6. В режиме «Мануально» Вы можете свободно выбрать желаемый цвет и яркость.



7. Вы можете также выбрать заранее предустановленную программу «Аврора», которая включает синий, зеленый и малиновый цвета.



8. Вторая предустановленная программа «Пламя» включает желтый, зеленый и оранжевый цвета.



9. В режиме «Эффекты» Вы можете выбрать нужную Вам программу из списка и добавить предпочтительные программы в нижние ярлыки для быстрого доступа. Также Вы можете создать и сохранить свои программы с различными эффектами и новыми названиями.

10. При создании нового эффекта, выберете цвет, яркость и время, как долго он будет отображаться до перехода к следующему цвету и как долго будет происходить этот переход. Повторите эти действия столько раз, сколько цветов Вы хотите включить в свою программу. Когда программа готова, нажмите «Готов». Программа будет сохранена и проектор перейдет к воспроизведению созданной Вами программы.

