

Очистка от накипи парогенератора VA / VB

Очистка с помощью средства Tylö Solvent.

Внимание! Средство является агрессивным. Избегайте вдыхания. Храните в недоступном для детей месте! Оденьте защитные очки и перчатки. При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды. Если раздражение остается, обратитесь к врачу.

Если парогенератор подключен к паровой кабине, убедитесь что во время очистки никого в ней не будет!



1. Включите парогенератор и дождитесь выхода пара



2. Выключите парогенератор



3. Подождите 5 минут.



4. Отверните гайку-заглушку тройника паропровода на парогенераторе. Осторожно, горячо!



5. Растворите Solvent в горячей воде. Количество см. в таблице инструкции к парогенератору.



6. Тщательно перемешайте.



7. С помощью воронки залейте раствор в парогенератор.



8. Закрутите гайку-заглушку тройника. Средство начнет работать.



9. Примерно через час парогенератор сольет раствор и будет готов к эксплуатации.